I·O DATA

M-MANU200934-01

セットアップガイド
DVRP-U8Cシリーズ

この度は「DVRP-U8Cシリーズ」(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

〈警告表示〉 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

〈絵記号の意味〉 この記号は禁止の行為を告げるものです。 この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。

⚠警告

本製品を修理・改造・分解しない
火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。

ぬらしたり、水気の多い場所で使わない
火災・感電の原因になります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

内部をのぞきこまない
内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。
本製品はクラス1レーザー製品です。

使用上のご注意

●**故障に備えて定期的にバックアップを取る**
本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。

●**本製品は以下のような場所で保管・使用しない**
故障の原因になることがあります。
《使用時/保管時の制限》
●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど) ●強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中(Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_Xなど) ●静電気の影響の強い場所
《使用時のみの制限》
●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

●**以下の注意をする**
●落としたり、衝撃を加えない ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない ●重いものを上にのせない ●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない

●**アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしない**
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

●**本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない**

●**本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きする**
●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。 ●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。

●**レンズには触れない**
音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。

●**電波妨害に注意する**
この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
VCCI-A

●**メディアの取り扱いについては以下を守る**
●メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らず、両端をはさむようにして持つか、中央の穴と端をはさんでください。 ●メディアに紙やシールなどを貼らないでください。
●ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。 ●メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。

お問い合わせ

nero 9 Essentials Writing Solution で困ったら…

1. **ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。**
[スタート]メニューの[Nero 9]→[マニュアル]から起動します。
2. **ホームページでサポート情報を見る。**
http://www.nero.com/jpn/support.html
それでも解決しなかったら
3. **サポートに問い合わせる。**

株式会社Nero
TEL 045-910-0255
受付時間… 10:00～12:30/13:30～17:00
月～金曜日(土日祝、特定休業日は除く)

※お問い合わせの際にシリアル番号が必要な場合があります。
シリアル番号は、本紙表面の[参考:用途に応じて添付ソフトウェアをインストールしよう]→[添付ソフトウェアを選択します]→[シリアル番号]にてご確認をお願い致します。

http://www.nero.com/jpn/support.html

●E-Mail:上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。

DVDドライブ本体 や QuickDrive LE で困ったら…

必ず以下の内容をご確認ください

本書左の【困ったときには】を参照

裏面の説明を参考に、『画面で見るマニュアル』を参照

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ **http://www.iodata.jp/support/**

最新のドライバーソフト等をダウンロード
➡ **http://www.iodata.jp/lib/**

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話: 東京 **03-3254-1095** 金沢 **076-260-3688**
FAX: 東京 **03-3254-9055** 金沢 **076-260-3360**
※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日(祝祭日をのぞく)
インターネット: http://www.iodata.jp/support/

< ご用意いただく情報 > 製品名 / パソコンの型番 / OS

修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

●氏名 ●住所 ●電話番号
●FAX 番号 ●メールアドレス ●症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷してご利用いただくと便利です。

梱包は厳重に!
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

紛失をさける為 **宅配便・書留ゆうパック** でお送りください。

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料)
金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
●内部データは厳密な検査のため、消去されます。何卒、ご了承ください。
バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
●保証内容については、保証規定に記載されています。
●修理をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

1.使う前に

各部の名称

USBケーブルの収納方法

1 添付のUSBケーブルを本製品のUSBコネクターに挿し込みます。
2 本製品底面のフックにUSBケーブルをひっかけ、コネクター部を収納します。

著作権
この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

リージョンコード
本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

本製品の廃棄
本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例に従ってください。

本社サポートセンター:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ:http://www.iodata.jp/support/
2010.10.29

2.つなごう

※セットアップを行う場合には、Windowsに管理者（Administrator）権限でログオンしてください。

1. 本製品に添付のUSBケーブルをつなぎます。
2. パソコンのUSBポートにつなぎます。
本製品を使うためにソフトウェアをインストールする必要はありません。

※機種によりUSBポートの位置は異なります。

ご注意

- 添付のUSBケーブル以外は使用しないでください。本製品やパソコンの故障の原因となります。
- ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクターを持って抜いてください。
- 一部のウイルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不安定になる場合があります。
- 本製品は、パソコンの省電力機能には対応しておりません。
- 本製品をバスパワーで使う場合、パソコンはAC電源につないでください。

3. ［コンピューター］（コンピュータ、マイコンピュータ）を開き、本製品のアイコンが追加されていることを確認します。

アイコンの追加を確認

Windows XPの場合

※ACアダプター接続の有無や、挿入しているメディア、ご利用のOSによってドライブの名称が異なる場合があります。

※ドライブ文字（番号）は環境によって異なります。

↑（画面例：Windows 7/Vista、メディア未挿入時）

注意

- 本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。
本製品やメディアを破損します。

- 下図の矢印の個所を強く押さないでください。
トレイが閉まらなくなります。
また、変形して故障の原因になる場合があります。

参考

以下の場合は、別売の弊社製ACアダプター（USB-ACADP4）をお使いください。

- バスパワーで動作しない、または動作不安定な場合。
- 他の USB 機器と併用する場合。

てっとり早く データDVDを作ろう

Step1 必要なソフトウェアをインストールする

※収録されているソフトをお使いの場合には、Windowsを管理者（Administrator）権限でログオンしてください。

1. 添付のCD-ROMを本製品に挿入します。
※ Windows 7/Vista®でユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、はい（[許可]）をクリックしてください。

2. メニューが表示されたら［インストールする］をクリックします。
3. 「Nero 9 Essentials Writing Solution」をクリックします。
4. 画面の指示にしたがってインストールします。

こんな時には…
シリアル番号入力画面が表示される場合があります。その場合シリアル番号は自動的に入力されますので、そのまま次の画面にお進みください。

「Nero 9 Essentials Writing Solution」をインストールすると以下の全てのユーティリティがインストールされます。

※他のデータライティングソフトやパケットライトソフトなどがインストールされている場合は、本ソフトウェアをインストールする前に全てアンインストールしてください。

Nero StartSmart Essentials	ランチャー	用途を選ぶだけでデータライティングソフト「Nero Express Essentials」を自動的に起動します。
Nero Express Essentials	データライティングソフト	データディスクや音楽CDなどを、このソフトウェア一つで簡単に作成することができます。

注意 Nero Express Essentialsのご注意

- 本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- 省電力機能を無効（オフ）にしてください。無効（オフ）にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチボーダー（セッション単位でデータを追記することです。）記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「Nero Express」を起動し、「拡張メニュー」の［ディスク情報］から使用済み容量をご確認ください。
エクスプローラの［ファイル］メニューの［プロパティ］を選択すると表示される"使用領域"ではOSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
- 2層DVD±Rメディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。
- 一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。
また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/-RAM/CD-RWメディアは「Nero Express」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
なお、書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。
- DVD+RW/-RW/-RAM、CD-RWメディアの消去（初期化）は書き込みを行ったライティングソフトウェアを使用してください。
- いったん「Nero Express」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「Nero Express」と本製品を使用してください。
- ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- 「Nero Express」が対応していないDVD/CDドライブの場合は、読み込み元ドライブ（コピー元）としてご利用いただくことができません。本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。
※本製品添付CD-ROMに収録されているソフトウェアは本製品にのみ対応しております。
- 音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。

Step2 データDVDを作る

※収録されているソフトをお使いの場合には、Windowsを管理者（Administrator）権限でログオンしてください。

1. Nero StartSmart Essentials ショートカットアイコンをダブルクリックします。

2. ［リッピングと書き込み］→［データディスク書き込み］の順にクリックします。

3. ［データ］→［データDVD］の順にクリックします。

4. ［追加］ボタンをクリックし、書き込むデータを選択します。

5. 本製品に書き込み先メディアを挿入します。

6. ［現在のドライブ］に本製品を選択し、［書き込み］ボタンをクリックします。

完成！

後で追記可能なディスクにする場合
「後でファイルを追加可能にする（マルチセッションディスク）」のチェックをつけておくと、以後もファイルの追記が可能です。

困った時には…
添付CD-ROMのメニューより［Q&A］をご参照ください

それでもわからなかったら…
Nero
045-910-0255
受付時間… 10:00〜12:30/13:30〜17:00
月〜金曜日（土日祝、特定休業日を除く）